

MODE D'EMPLOI TÉLÉCOMMANDE

SANS PALES



EXHALE

AVEC PALES



SAMARAT

- La télécommande ci-dessous est appairée sur tous les brasseurs d'air de votre salle.
- Une fois que vous sélectionnez une opération, patientez quelques secondes afin que celle-ci soit prise en compte par les brasseurs d'air. Ne pas rappuyer à plusieurs reprises.
- Nous vous conseillons pour un confort estival optimal de lancer la vitesse maximale (6) sur les Exhale et les Samarat.
- Si possible ne pas appuyer sur les boutons « Ne pas utiliser ».

Appareils sans LEDS : **Ne pas utiliser**

